



MONO

VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



INSTRUCCIONES

Gire el selector a la posición requerida. El número representa la duración de los meses, a 20 °C, que el lubricante MONO descargará el lubricante 120ML. Elija entre 1,2,3,4,6,8,10,12 meses. Una vez que el número esté en línea con la flecha blanca, pulse con firmeza el botón rojo de activación. Luego, DEBE activar el MONO girando el botón de control negro en sentido horario 5 VUELTAS COMPLETAS. Asegúrese de señalar la fecha de cuándo se debe sustituir el lubricante. Para más instrucciones o caudales a diferentes temperaturas, consulte nuestro sitio web.